

# KELLAKEERAJA 1-LE KELLALE KASUTUSJUHEND

Tootekood: 3750

Enne kellakeeraja kasutamist tutvuge hoolikalt allolevate juhistega.

SEADME KASUTAMISEKS:

- A. Ühendage kellakeeraja kaasaoleva kaabliga elektrivõrku ning lülitage sisse.
- B. Nupplüliti seadistus kellakeeraja tagaküljel – saada val neli seadistust.



**STOP/Off:** Seade on välja lülitatud.

**PROGRAMM 750 TPD:** Selle seadistuse korral pöörleb keeraja päripäeva 4 minutit ja puhkab 56 minutit. Seejärel keerleb vastupäeva 4 minutit ja puhkab 56 minutit. Tsükkel kordub lõputult.

**PROGRAMM 1000 TPD:** Selle seadistuse korral pöörleb keeraja päripäeva 6 minutit ja puhkab 54 minutit. Seejärel keerleb vastupäeva 6 minutit ja puhkab 54 minutit. Tsükkel kordub lõputult.

**PROGRAMM 1500 TPD:** Selle seadistuse korral pöörleb keeraja päripäeva 8 minutit ja puhkab 52 minutit. Seejärel keerleb vastupäeva 8 minutit ja puhkab 52 minutit. Tsükkel kordub lõputult.

**PROGRAMM 1800 TPD:** Selle seadistuse korral pöörleb keeraja päripäeva 10 minutit ja puhkab 50 minutit. Seejärel keerleb vastupäeva 10 minutit ja puhkab 50 minutit. Tsükkel kordub lõputult.

ETTEVAATUST:

1. Kasutage ainult komplektis olevat adapterit või sama pingeväljundiga adapterit.
2. Ärge keerake keerajat käsitsi, kuna see kahjustab seadme mehhanismi ning tühistab garantii.
3. Vältige kellakeeraja kokkupuudet otsese päikesevalgusega, vee või muu niiskuse ning äärmuslike temperatuuridega, mis võivad seadet kahjustada.
4. Pöörduge oma kella tootja poole, et teada saada, milline seadistus on teie kella jaoks parim. Ülaltoodud seaded peaksid töötama peaaegu kõigi automaatkelladega.